

Instructions pour le fonctionnement automatique

la **lampe verte** „Automat frei“ **doit être allumée** (lorsque la porte est fermée)

Charger les bagages: Aucun matériel en dehors la panier à bagages
(risque de collision au mât)

Fermez la porte de la cabine (sans entrer)

Insérez le jeton dans l'automate à droite

Insérez la carte à puce dans le lecteur

Pressez "Fahrpreis abbuchen" et retirer votre carte

Entrer dans la cabine et fermer la porte

Pressez dans la cabine "Ich will zur Mittelstation" (arrêter au milieu) ou "Ich will zur Bergstation" (arrêter au sommet) jusqu'à ce que la cabine part

En cas de panne, veuillez contacter le téléphone. +41 (0)79 566 60 94 ou +41 (0) 79 692 43 78