

Anleitung zum Automatikbetrieb

↓

Grüne Lampe "Automat frei" muss brennen (bei geschlossener Kabinentüre)

↓

Gepäck einladen: Kein Material ausserhalb der Gepäckkörbe
(Kollisionsgefahr beim Masten)

↓

Kabinentüre schliessen (ohne einzusteigen)

↙

**Jeton in Automatikgerät
rechts einwerfen**

↘

Chipkarte in Lesegerät stecken

↓

**"Fahrpreis abbuchen" drücken
und Karte entnehmen**

↓

In die Kabine einsteigen, Türe schliessen

↓

**In der Kabine "Ich will zur Mittelstation" oder "Ich will zur Bergstation"
drücken bis Bahn fährt**

Im Störfall wenden Sie sich an Tel. 079 566 60 94 oder 079 692 43 78