



Waldibahn

Emmetten-Rotiflue-Rinderbühl



Instructions pour le fonctionnement avec Jeton

la lampe verte „Automat frei“ doit être allumée (lorsque la porte est fermée)



Charger les bagages: Aucun matériel en dehors les paniers à bagages
(risque de collision au mât)



Fermez la porte de la cabine (sans entrer)



Insérez le jeton dans l'automate



Entrer dans la cabine et fermer la porte



Pressez dans la cabine "Ich will zur Mittelstation" (arrêter au milieu) **ou "Ich will zur Bergstation"** (arrêter au sommet) **ou "Ich will zur Talstation"** (arrêter au station inférieure) **jusqu'à ce que la cabine part**

En cas de panne, veuillez contacter le téléphone +41 (0) 79 692 43 78